

Autóriasztó használati útmutató

TULAJDONSÁGOK:

- Ki/be kapcsolás távirányítóval
- Ugró kódos jelátvitel
- Néma ki/be kapcsolás
- Passzív élesítés
- Automatikus újraélesedés
- Gyújtás blokkolás
- Riasztás korlátozási szám
- Jármű keresési funkció
- Pánik mód
- Szerviz mód
- Személyhívó kimenet
- Nyitott ajtó jelzés
- Vészki kapcsolás PIN-kóddal
- Indításgátló kimenet
- 2 érzékelő bemenet
- Vészvillogó kimenet
- Vészvillogók ellenőrzése
- Csomagtérnyitás távirányítóval
- AUX1 csatorna kimenet
- Univerzális relé kimenet a központi zár vezérlésére
- Dupla jeles nyitás/zárás
- Programozható belső világítás késleltetés
- Programozható sziréna hangjelzés
- Biztonsági hurok
- AUX 2 csatorna kimenet

Távirányító funkciók

Gomb	Ábra	Funkció	Állapot
1		Élesítés+ajtózárás	Nem éles/tett
		Járműkeresés	Élesített
		Riasztás pillanatnyi megállítása	Riasztáskor
		Ajtózár	Vezetés közben
3		Hatástalanítás+ajtózár nyitás	Élesített rendszer
		Ajtó nyitás	Vezetés közben
		Riasztás pillanatnyi megállítása	Riasztáskor
2		Csomagtér nyitása Nyomja a gombot 3 másodpercig	Bármikor
		Riasztás pillanatnyi megállítása	Riasztáskor
4	AUX	AUX1 kimenet aktiválása	Bármikor
5		PÁNIK-nyomja a gombot 2 másodpercig	Bármikor
1 → 2	→	Élesítés mellőzött szenzorokkal	Nem élesített

A rendszer LED állapota:

- Élesített módban a LED lassan villog
- Riasztáskor a LED gyorsan villog.
- Szerviz módban a LED folyamatosan világít.
- Riasztó memória, a riasztást kiváltó érzékelő meghatározása. Lásd: leírás 1-8-ig pontban.



1.1 Élesítés

- Nyomja meg a gombot.
- A sziréna 1x csippan (választható beállítás) a lámpák egyszer felvillannak.
- Az ajtók lezárnak, az indításgátló aktiválódik.
- A LED lassan villogni kezd jelezve, hogy a rendszer éles. Ha bármelyik ajtó kinyílik az élesedés közben, akkor a táv csomagtér nyitást használja és megnyomja a gombot, akkor a rendszer felügyeli a csomagtér és az ajtók kapcsolatát, de a visszaszámlálás megszakad, amíg ki nem nyitja a csomagtartót. Z AUX kimenet aktiválása nem törli az élesítés visszaszámlálását. *Érzékelők ideiglenes kikapcsolása (útés és kiegészítő)*

Az érzékelőket a rendszer következő élesítéséig átmenetileg ki lehet kapcsolni; a lépések a következők:

- Nyomja meg a gombot a rendszer élesítéséhez
- 3 másodpercen belül nyomja meg a gombot

A lámpák egyszer felvillannak, egyet csipog a sziréna, jelezve, hogy az érzékelők ki vannak kapcsolva.

1.2 Utolsó ajtó becsukása utáni élesedés

Lekapcsolt gyújtásnál ajtó kinyitás majd becsukás után a rendszer automatikusan élesedik az előre meghatározott idő elteltével (opció 7.), ha ez alatt az idő alatt valamelyik ajtót vagy a csomagtérrel kinyitják, a visszaszámlálás újrakezdődik. Ha a táv csomagtér nyitást használja és megnyomja a gombot, akkor a rendszer felügyeli a csomagtér és az ajtók kapcsolatát, de a visszaszámlálás megszakad, amíg ki nem nyitja a csomagtartót. Z AUX kimenet aktiválása nem törli az élesítés visszaszámlálását. A gomb megnyomásával a visszaszámlálás törlődik. Ezután az élesítés csak manuálisan lehetséges.

1.3 Automatikus újraélesedés

Ha a hatástalanítás után 30 másodpercen belül egy ajtót sem nyitottak ki, és a gyújtás sem nem lett ráadva, akkor a rendszer automatikusan újraélesedik. Ez a funkció választható (opció 17)

1.4 Hatástalanítás

Állapot: Élesített rendszer

- a) Nyomja meg a  gombot
- b) A sziréna 3x csippan (választható beállítás) és a lámpák 3x felvillanak.
- c) Az ajtó zárak kinyitnak, az indításgátló kikapcsol.
- d) Ha aktív az automatikus újraélesedés funkció, akkor a LED 30 másodpercig vagy az ajtó kinyitásáig gyorsan villogni fog.

1.5 Riasztás

Élesített módban, ha az autót riasztás éri, akkor a sziréna bekapcsol és a lámpák villogni fognak. 4 különböző sziréna hangjelzés típus közül választhat, a többi autótól történő megkülönböztetés céljából. (opció 5) A sziréna hangjának kikapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot a távirányítón. A rendszer élesített marad. A rendszer hatástalanításához nyomja meg kétszer a  gombot.

1.6 Riasztás memória

Hatástalanításkor, ha a sziréna 5x csippan (az első hosszabban), az azt jelenti, hogy az Ön távollétében a riasztó bekapcsolt. Miután kinyitotta az ajtót, a LED villanásainak száma tájékoztatja arról, hogy a riasztást mi okozta. (lásd táblázat). A LED villogása a gyújtás ráadásával megáll.

Riasztás oka	LED villanásainak száma
Biztonsági hurok	4
Ütésérzékelő	5
Ajtó	6
Gyújtás	7
Kiegészítő érzékelő	8
Csomagtartó	9

1.7 Pánik mód

Ez a funkció bármikor aktiválja a riasztót, amikor szükséges.

Aktiválás: Nyomja gombot  3 másodpercig.

Kikapcsolás: Nyomja meg bármelyik gombot.

Figyelem: hatástalanított rendszernél, az ajtók lezárnak és az indításgátló is bekapcsol.

1.8 Járműkeresés funkció

Ennek a funkciónak a használatával könnyen megtalálhatja járművét a parkolóban.

Hangos: élesített rendszernél nyomja meg a  gombot. A sziréna 5x csippan a jelzőfények 10x felvillannak.

1.9 Nyitott ajtó figyelmeztetés

Hatástalanított rendszernél, gyújtás ráadásakor figyelmeztetésül a fények 10x felvillanak ha bármelyik ajtó vagy csomagtartó nyitva van. Ez a funkció választható (opció 18.)

1.10 Csomagtér nyitás távirányítóval

Nyomja meg a  gombot. A csomagtér kimenet időtartama beállítható (opció 12.) Ennél a funkciónál az is kiválasztható, hogy a rendszer a csomagtér nyitással egy időben kapcsoljon ki. (opció 16)

1.11 AUX aktiválás

Az AUX1 kimenet aktiválásához nyomja meg a **AUX** gombot.

Az AUX impulzus időtartama beállítható (opció13)

1.12 Vészkipcsolás

Ha a távirányító elveszett, vagy nem működik, a rendszer a következőképpen hatástalanítható:

- a) Élesített rendszernél, vagy riasztásnál
- b) Üljön be az autóba és adja rá a gyújtást
- c) 8 másodpercen belül nyomja meg 5x a szervizkapcsolót.
- d) 5 másodperc múlva a sziréna 4x csippan megerősítve, hogy a rendszer hatástalanítva lett.
- e) Vegye le a gyújtást

A vész hatástalanításból történő kilépéshez nyomja meg bármelyik gombot a távirányítón.

1.13 Szervíz mód

A szervíz módban az egyetlen működő funkció a centrálzár távirányítóról történő vezérlése.

A szervíz módba történő belépéshez:

- a) Hatástalanított rendszernél adja rá a gyújtást
- b) 8 másodpercen belül nyomja meg 3x a szervíz gombot
- c) A sziréna egyszer csippan a LED folyamatosan világítani fog.
- d) Vegye le a gyújtást

A kilépéshez ismételje meg a folyamatot.