

PANDORA BIKE SENSOR

Vezeték nélküli védelem kerékpárokhoz és kültéri tárgyakhoz

A **Pandora BIKE SENSOR** vezeték nélküli érzékelő a védett terület jogosulatlan manipulációjának távoli érzékelésére szolgál. Legfontosabb funkciója a **vezetékes biztonsági hurok**, amely érzékeli a hurok elvágását, illetve a védett tárgy eltulajdonítására irányuló kísérletet.

A további biztonságról egy **mágneses kapcsoló** gondoskodik, amely a mellékelt mágnes segítségével megbízhatóan érzékeli a védett elem kinyitását vagy eltávolítását.

A **Pandora BIKE SENSOR vízálló kivitelű**, ezért kültéri területek és tárgyak védelmére is alkalmas, például **kerékpárok, kerti és kempingbútorok, valamint egyéb kültéri eszközök** biztosítására.

Az érzékelő minden **Bluetooth 4.2 vagy újabb technológiát használó Pandora rendszerrel** kompatibilis.

Érzékelő programozása

1. Nyissa ki az érzékelő burkolatát, és vegye ki az elemet, ha az már be van helyezve.
2. Lépjen be a Pandora rendszer programozási menüjébe, válassza ki a **Bluetooth-eszközök párosítása** menüpontot, majd indítsa el a **DMS érzékelő** párosítását.

Használat

1. Helyezze be az elemet a **BIKE SENSOR** érzékelőbe, majd várja meg, amíg az érzékelő párosodik a Pandora rendszerrel.
2. Folytassa a beállítást a DMS érzékelők programozásánál megszokott módon.
3. Tekerje a biztonsági huzalhurkot a védett tárgy és a jármű vagy egy másik stabil, rögzített pont köré. A hurok szabad végét helyezze az érzékelőn található mágnesbe.

Lopási kísérlet esetén a mágnes leválik, vagy a biztonsági hurok elszakad/elvágják. A rendszer ezt **azonnal illetéktelen beavatkozásként érzékeli**.

Helyezze magát az érzékelőt a védett tárgy testére úgy, hogy megbízhatóan érzékelje az esetleges **ütéseket és dőlésváltozásokat**.

Aktiválja a Pandora biztonsági rendszert, majd a tárgy megrázásával ellenőrizze az érzékelő megfelelő működését.

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Elem típusa	CR123A
Kommunikációs interfész	2,4 GHz Bluetooth
Áramfelvétel aktív üzemmódban	< 30 µA
Elem élettartama	akár 12 hónap