

## Tápkábel

30 cm

Kék kimenet 12V

12V-3.3V

GND

Piros

gyújtás/tolatólámpa

A kék vezeték a piros vezetékhez csatlakoztatva a kamera tápellátásaként is használható.

A kamera gyújtásról vagy tolatólámpáról működtethető.

Tolatólámpa: Csatlakoztassa a 12V kék kimenetet a 12V gyújtás vezetékéhez (piros), a másik kék vezetékét a tolatólámpához

Gyújtás: Csatlakoztassa a piros vezetékét a 12V gyújtás vezetékéhez és a kamera kék vezetékét a tolatólámpához. A kék kimenet fogja aktiválni a monitort.

## Hosszabbító kábel

800cm

Kék 12V

## Kamera kábel

60cm



ZÖLD HUOK - segédvonalak ki/bekapcsolása  
FEHÉR HUOK - kép tükrözése

## Tápkábel

30 cm

Kék kimenet 12V

12V-3.3V

GND

Piros

gyújtás/tolatólámpa

A kék vezeték a piros vezetékhez csatlakoztatva a kamera tápellátásaként is használható.

A kamera gyújtásról vagy tolatólámpáról működtethető.

Tolatólámpa: Csatlakoztassa a 12V kék kimenetet a 12V gyújtás vezetékéhez (piros), a másik kék vezetékét a tolatólámpához

Gyújtás: Csatlakoztassa a piros vezetékét a 12V gyújtás vezetékéhez és a kamera kék vezetékét a tolatólámpához. A kék kimenet fogja aktiválni a monitort.

## Hosszabbító kábel

800cm

Kék 12V

## Kamera kábel

60cm



ZÖLD HUOK - segédvonalak ki/bekapcsolása  
FEHÉR HUOK - kép tükrözése